

Wichtiger Sicherheitshinweis zu Einhell Akku-Heckenscheren

Die Einhell Germany AG hat eine Warnung zu den Akku-Heckenscheren herausgegeben. Wie das Unternehmen mitteilt, schalten die betroffenen Akku-Heckenscheren mit dem vorderen Handgriff in Ausnahmefällen nicht wie gewohnt ein- und aus.

Kund:innen werden gebeten, die Verwendung sofort einzustellen, wenn Sie das Gefühl haben, dass sich der Schalter nicht in die Aus-Position zurückbewegt!

☒ Betroffener Artikel



Bei den folgenden Maschinen wurde dieser Griff montiert:

GE-CH 18/60 (Artikelnummer 3410930)
GE-CH 36/61, (Artikelnummer 3410965)
Arcurra 18/55 (Artikelnummer 3410920)

Bitte setzen Sie sich mit dem Einhell Kundendienst unter Telefon: 09951 959 3200 in Verbindung um einen neuen Griff zu erhalten.

[Kundeninformation >](#)

Produktabbildung: Einhell Germany AG



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden, aber unserer Meinung nach nicht ausreichend. So ist nicht gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

Immer auf dem Laufenden mit unseren App's zu Produktrückrufen

Produktrückrufe als App für Android und iOS - **Neu PWA**

