



IKEA Deutschland GmbH & Co. KG

Corporate Communications

**So wird die Leuchte sicher demontiert:**



Den beweglichen Arm vorsichtig herausziehen.

Den herausgezogenen beweglichen Arm halten und währenddessen den Leuchtschirm entfernen.



IKEA bittet die Kunden nach diesen Datumsstempeln Ausschau zu halten:

1625 bis 1744