

Disney Store Europa nimmt „Pixar Reisebecher“ vorsorglich aus dem Verkauf

Disney Store Europa hat den „Pixar Reisebecher“, der seit September 2016 exklusiv im Disney Store verkauft wurde, vorsorglich aus dem Verkauf genommen und den noch vorrätigen Lagerbestand der Produkte zerstört. Als Grund für die Maßnahme nennt Disney ein mögliches Risiko, dass die Zunge stecken bleiben kann, wenn der Becher inkorrekt verwendet wird.

Mehr als 17.000 dieser Reisebecher wurden nach Unternehmensangaben über den Disney Store Europa in 8 Monaten verkauft.

✘ Betroffener Artikel



Produkt: Pixar Reisebecher

Artikelnummern: 465034585952, 465034586607, 465034586782 und 465034586867

Verkauft exklusiv im Disney Store seit September 2016

Betroffene Stückzahl: ca. 17.000

Wie das Unternehmen weiter mitteilt, gab es keine Bedenken das Design betreffend, bis dem Disney Store Kundendienst kürzlich zwei Vorfälle mitgeteilt wurden. Ein Rückruf der Becher sein derzeit nicht geplant.

Dennoch können besorgte Eltern die einen oder mehrere solcher Reisebecher gekauft haben, diese über den Disney-Store gegen Kaufpreiserstattung zurückgeben.

Kundenservice

Der Disney Store Kundenservice kann unter 0800 100 7113 kostenlos aus dem deutschen Fest- und

Mobilfunknetz oder unter 00800 5765 5765 kostenfrei aus dem österreichischen und schweizer Festnetz oder per E-Mail unter service@disneystore.de kontaktiert werden.

Produktabbildung: The Disney Store

